

## ■メインメニュー画面の使い方

microSDカードを読み込んで使用する項目を選択します。

### ◆メインメニュー画面の手順と説明

1.ナビ付属のmicroSDカードをパソコンに接続します。

2.サーチBOXにmicroSDカードがあるドライブを表示します。表示されない場合は【Search】を押してmicroSDカードのドライブを選択します。

**注意！**

必ず最初microSDの接続されたドライブを選択してください。

SDカード(変換アダプター等)のLockがONになっていると読み込めませんので注意してください。

↓サーチBOX

3.各使用する項目をクリックします。

◇目的地、経由地

座標を入力して目的地の設定登録ができます。



◇GPSデータ

ダウンロードしたGPSデータをSDカードに書き込みバージョンUPできます。



◇お気に入り

ナビで登録したお気に入りを編集、新規に登録ができます。



◇ファームウェア

ナビゲーションのファームウェアをバージョンアップします。



◇ユーザーポイント

ナビで登録したユーザーポイントを編集できます。



◇ナビソフト

アプリケーションのをバージョンアップします。



## ■目的地、経由地画面の使い方

目的地と経由地の座標またはマップコードを入力してSDカードに書き込みナビで使用できます。

## 注意！

すでにナビで登録してある場合はその地点の座標が表示されます。

表示入力する緯度経度はすべて世界測地系(WGS84)です。

入力する文字は一部表示できない文字があります。

microSDを本体に入れ、衛星を受信したのち「目的地」「経由地」の検索を開始します。

## ◆目的地、経由地画面の説明

目的地を入力します。(名称、座標またはマップコード)。

※座標またはマップコードのどちらかを入力してください。両方に入力しないでください。

●目的地									
No	名称	経度			緯度			マップコード	
①	②	0 A	0 B	0.0 C	0 A	0 B	0.0 C	⑤	⑥ 削除

①リストNo

②名称が入力できます。

③経度を入力します。

A・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字3桁

B・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

C・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

④緯度を入力します。

D・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字2桁

E・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

F・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

⑤マップコードを入力します。標準マップコードまたはマップコードHRです。

例:□□□□ □□□ □□□\*□□

⑥入力した情報を削除します。microSD内の情報も削除します。

※削除ボタンを押すとmicroSDからも削除される為、元に戻すことはできません。

2.経由地がある場合は入力します。(名称、座標またはマップコード)

※座標またはマップコードのどちらかを入力してください。両方に入力しないでください。

●経由地									
No	名称	経度			緯度			マップコード	
①	②	0 A	0 B	0.0 C	0 A	0 B	0.0 C	⑤	⑥ 削除

①リストNo

②名称が入力できます。

③経度を入力します。

A・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字3桁

B・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

C・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

④緯度を入力します。

D・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字2桁

E・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

F・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

⑤マップコードを入力します。標準マップコードまたはマップコードHRです。

例:□□□□ □□□ □□□\*□□

⑥入力した情報を削除します。microSD内の情報も削除します。


※削除ボタンを押すとmicroSDからも削除される為、元に戻すことはできません。

3.入力が完了したら「登録」ボタンを押します。microSD に登録されます。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。



◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。



## ■お気に入り画面の使い方

ナビで登録したお気に入りフォルダやお気に入りを編集できます。

## 注意！

すでにナビで登録してある場合はその地点の座標が表示されます。

表示入力する緯度経度はすべて世界測地系(WGS84)です。

入力する文字は一部表示できない文字があります。

## ◆お気に入り画面の説明

## ◇1フォルダの選択

編集したいフォルダを選択します。

No	フォルダ名	件数	
1 ①	お気に入りフォルダ ②	2 ④	削除不可
2	お店関係 ③	99	⑤ 削除
3	友達	91	削除
4	...	99	削除

①編集するNoを選択します。

②お気に入りフォルダは固定です。フォルダの編集はできません。

③フォルダ名を表示し任意の名称に変更することができます。

④フォルダ内にあるデータの件数を表示します。

⑤選択したフォルダを削除します。

※削除ボタンを押すとmicroSDからも削除される為、元に戻すことはできません。

## ◇2フォルダ内リスト一覧

「◇1フォルダの選択」で選択したフォルダ内リストが表示されます。

No	名称	経度 ⑧			緯度 ⑨		
1 ⑥	001 ⑦	139 A	B	C	35 A	B	C
2	001	139			35		
3	001	139			35		
4	001	139			35		

マップコード	移動	
⑩	2 ⑪	削除 ⑫
	2	削除
	2	削除
	2	削除

⑥編集するNoを選択します。

⑦名称を表示し任意の名称に変更することができます。

⑧経度を入力します。

※座標またはマップコードのどちらかを入力してください。両方に入力しないでください。

A・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字3桁

B・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

C・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

⑨緯度を入力します。

D・・・座標の緯度(度)を入力します。半角数字2桁

E・・・座標の緯度(分)を入力します。半角数字2桁

F・・・座標の緯度(秒)を入力します。半角数字2桁

⑩マップコードを入力します。標準マップコードまたはマップコードHRです。

例:□□□□ □□□ □□□\*□□

⑪データを他のフォルダに移動できます。移動したいフォルダの番号【●1フォルダの選択のNo】を選択してください。

⑫入力した情報を削除します。microSD内の情報も削除します。

※削除ボタンを押すとmicroSDからも削除される為、元に戻すことはできません。

◇「登録」ボタン・・・変更した情報をmicroSDに登録します。 ◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。

登録

メインメニュー

## ■ユーザーポイント画面の使い方

ナビで登録したユーザーポイントを編集できます。

注意！

表示入力する緯度経度はすべて世界測地系(WGS84)です。

入力する文字は一部表示できない文字があります。

### ◆ユーザーポイント画面の説明

編集したいNoを押して編集します。

No	名称	緯度経度	道路の種類	
1 ①	②	③	高速道路 ④	削除 ⑤
2			一般道路	削除

①編集するNoを選択します。

②名称を表示し任意の名称に変更することができます。

③緯度経度を表示します。※編集はできません。

④ロードセレクトの道路の種類を表示し変更できます。

⑤入力した情報を削除します。microSD内の情報も削除します。


※削除ボタンを押すとmicroSDからも削除される為、元に戻すことはできません。

◇「登録」ボタン・・・入力した情報をmicroSDに登録します。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。



◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。



## ■GPSデータ画面の使い方

ダウンロードした「GPSデータ」をmicroSDカードに書き込みできます。

注意！

指定したファイル以外は使用しないでください。

バージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。

### ◆GPSデータ画面の説明

#### ◇ファイルデータ選択

ファイルの選択



①パソコン内にあるデータを選択します。


②選択したデータファイルの場所を表示します。

#### ◇「登録」ボタン・・・入力した情報をmicroSDに登録します。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。



#### ◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。



## ■ファームウェア画面使い方

ダウンロードした「ファームウェアデータ」をmicroSDカードに書き込みできます。

注意！

指定したファイル以外は使用しないでください。

バージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。

### ◆ファームウェア画面の説明

#### ◇ファイルデータ選択

ファイルの選択



①パソコン内にあるデータを選択します。

②選択したデータファイルの場所を表示します。

---


#### ◇「登録」ボタン・・・入力した情報をmicroSDに登録します。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。



---

#### ◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。



## ■ナビソフト画面の使い方

ダウンロードした「ナビソフトデータ」をmicroSDカードに書き込みできます。

注意！

指定したファイル以外は使用しないでください。  
バージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。

### ◆ナビソフト画面の説明


ファイルの選択



- ①パソコン内にあるデータを選択します。
- ②選択したデータファイルの場所を表示します。

◇「登録」ボタン・・・入力した情報をmicroSDに登録します。

※登録ボタンを押さないとmicroSDには登録されません。



◇「メインメニュー」ボタン・・・メインメニューに移動します。

